

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

ELEMENTY DREWNIANE

W trakcie eksploatacji ławek z listwami drewnianymi mogą na ich powierzchni pojawiać się pęknięcia struktury drewna o różnej szerokości i głębokości. Są one wynikiem kurczenia się i pęcznienia drewna, spowodowane warunkami atmosferycznymi. Drewno jest materiałem higroskopijnym i żadna powłoka malarska nie chroni go całkowicie przed wpływem warunków atmosferycznych. Niewielkie pęknięcia powierzchniowe szerokości do 1-3 mm i głębokości 2-3 mm są dopuszczalne i winny być natychmiast zaprawione szpachlą i farbą, którą pomalowane zostały listwy, aby walory estetyczne oraz użytkowe zostały zachowane należy dokonywać corocznej konserwacji, co zapobiegnie przedwczesnemu zniszczeniu. Obowiązek konserwacji oraz koszty z tym związane spoczywają na właścicielu – użytkowniku.

Zalecenie konserwacji, co 6 miesięcy.

- przeszlifowanie elementów drewnianych oraz pomalowanie właściwą farbą
- kontrola elementów łącznych i w miarę dokręcania ich
- kontrola elementów stalowych/żeliwnych i ewentualne dokonanie naprawy

ELEMENTY ŻELIWNE

Wyroby są wykonywane z żeliwa szarego. Produkty są malowane podkładem cynkowym oraz malowane proszkowo bądź w sposób tradycyjny (przez zanurzenie w farbach poliwinylowych). Wspomniana ochrona antykorozyjna jest jedną z najlepszych metod zabezpieczenia elementów. Ślady korozji, mogą pojawić się w przypadku, gdy dojdzie do mechanicznego uszkodzenia powłoki. Zaleca się okresowe przeglądy (co 6 miesięcy) w celu skontrolowania konstrukcji i oceny jej stanu. W przypadku stwierdzenia korozji należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

INSTRUKCJA USUWANIA USZKODZEŃ POWIERZCHNI ANTYKOROZYJNEJ

Przed naprawą szkód należy dokonać następującej oceny:

1. Temperatura otoczenia powinna wynosić od +5°C do +40°C
2. Wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%

Postępowanie

1. oczyszczenie powierzchni uszkodzonej za pomocą papieru ściernego (szczotki drucianej)
2. odtłuścić oczyszczoną powierzchnię dostępnymi środkami na rynku
3. po uprzednim oczyszczeniu miejsca uszkodzenia, należy nanieść farbę podkładową cynkową
4. po wyschnięciu farby podkładowej i jej zmatowaniu nałożyć farbę zewnętrzną w właściwym kolorze

W przypadku dużych uszkodzeń należy wyrób wypiąskować i ponownie zabezpieczyć antykorozyjnie, poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe.

Zabrania się czyszczenia powierzchni elementów stalowych za pomocą chemicznych rozpuszczalników lub mocnymi środkami chemicznymi

Uwaga: Nie stosowanie się do wytycznych producenta w kwestii użytkowania i konserwacji lub brak udokumentowanych przeglądów okresowych, skutkują utratą gwarancji.

ELEMENTY STALOWE

Wyroby są wykonywane ze stali konstrukcyjnej. Produkty są cynkowane galwanicznie, ogniowo lub malowane podkładem cynkowym oraz malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Wspomniana ochrona antykorozyjna jest jedną z najlepszych metod zabezpieczenia elementów. Ślady korozji, mogą pojawić się w przypadku, gdy dojdzie do mechanicznego uszkodzenia powłoki. Zaleca się okresowe przeglądy (co 6 miesięcy) w celu skontrolowania konstrukcji i oceny jej stanu. W przypadku stwierdzenia korozji należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

INSTRUKCJA USUWANIA USZKODZEŃ MECHANICZNYCH POWIERZCHNI ANTYKOROZYJNEJ NA KONSTRUKCJI STALOWEJ

Przed naprawą szkód należy dokonać następującej oceny:

1. Temperatura otoczenia powinna wynosić od +5°C do +40°C
2. Wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%

Postępowanie

1. oczyszczenie powierzchni uszkodzonej za pomocą papieru ściernego (szczotki drucianej)
2. odtłuścić oczyszczoną powierzchnię dostępnymi środkami na rynku
3. po uprzednim oczyszczeniu miejsca uszkodzenia, należy nanieść farbę podkładową cynkową
4. po wyschnięciu farby podkładowej i jej zmatowaniu nałożyć farbę zewnętrzną w właściwym kolorze

W przypadku dużych uszkodzeń należy wyrób wypiąskować i ponownie zabezpieczyć antykorozyjnie, poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe.

Zabrania się czyszczenia powierzchni elementów stalowych za pomocą chemicznych rozpuszczalników lub mocnymi środkami chemicznymi

Uwaga: Nie stosowanie się do wytycznych producenta w kwestii użytkowania i konserwacji lub brak udokumentowania przeglądów okresowych, wszelkie uszkodzenia nie podlegają reklamacji.

INSTRUKCJA USUWANIA USZKODZEŃ MECHANICZNYCH POWIERZCHNI LAKIERNICZEJ

Przed naprawą szkód należy dokonać następującej oceny:

1. Temperatura otoczenia powinna wynosić od +5°C do +40°C
2. Wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%

Postępowanie

1. uszkodzone powierzchnie należy zmatować i oczyścić
2. odtłuścić oczyszczoną powierzchnię dostępnymi środkami na rynku
3. po uprzednim oczyszczeniu miejsca uszkodzenia, należy nanieść zaprawkę farby, kolor wg wzornika RAL, zalecane naniesienie w formie natryskowej (spray). Dopuszczalne jest również naniesienie farby za pomocą pędzla.

Zabrania się czyszczenia powierzchni elementów stalowych za pomocą chemicznych rozpuszczalników lub mocnymi środkami chemicznymi

Uwaga: Nie stosowanie się do wytycznych producenta w kwestii użytkowania i konserwacji lub brak udokumentowania przeglądów okresowych, wszelkie uszkodzenia nie podlegają reklamacji.

KONSERWACJA ELEMENTÓW RUCHOMYCH – ZAMKI, ZAWIASY

Prowadzi się ją w trzymiesięcznych cyklach

1. Oczyszczenie zamków, zawiasów z zabrudzeń
2. Przesmarowanie zamków, zawiasów odpowiednim smarem na bazie oleju, który pozostaje na powierzchni, zapewniając smarowanie i ochronę przed wilgocią

W przypadku wykrycia wady, zaleca się wymianę mechanizmu na nowy.

UWAGA

PODSTAWĄ GWARANCJI JEST NATYCHMIASTOWE ROZFOLIOWANIE OTRZYMANYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH I SKŁADOWANIE LISTEW Z PRZEKŁADKAMI, POZWALAJĄCYMI NA WENTYLACJĘ MIĘDZY ELEMENTAMI DREWNIANYMI